



PARTYBOX ENCORE ESSENTIAL

Bærbar partyhøytaler med kraftig 100W lyd, innebygd dynamisk lysshow og sprutsikker design



Din grabb-og-gå-fest

Den bærbare JBL PartyBox Encore Essential-høytaleren gir deg 6 timer med kontinuerlig moro. Med et enkelt grep og sprutsikkert design kan du alltid ta festen med deg. Danse på stranden? Slappe av ved bassenget? Hold musikken i gang hvor som helst med fantastisk JBL Original Pro Sound og dyp bass. La det kule innebygde lysshowet sette stemningen, eller bruk True Wireless Stereo-teknologi til å koble sammen høytalerne for en enda større lyd. Du har alltid kontrollen med PartyBox-appen, som lar deg tilpasse musikken og lysshowfargene for å skape den perfekte stemningen.

Funksjoner

- ▶ Utrolig JBL Original Pro Sound
- ▶ Et lysshow som synkroniseres med rytmen
- ▶ 6 timers spilletid
- ▶ IPX4 sprutbeskyttelse
- ▶ Kablet mikrofoninngang
- ▶ Par høytalerne dine for enda større lyd
- ▶ PartyBox-app
- ▶ Flerkildeavspilling





Funksjoner og fordeler

Utrolig JBL Original Pro Sound

Ingenting slår fantastisk JBL Original Pro Sound med dyp bass.

Et lysshow som synkroniseres med rytmen

Det dynamiske lysshowet leverer med morsomt ringlys og en kul strobeffekt som synkroniserer med musikkens takt.

6 timers spilletid

Ingen plugg? Ingen problem. JBL PartyBox Encore Essential holder festen i gang uansett hvor du er, med opptil seks timers spilletid.

IPX4 sprutbeskyttelse

Danse på stranden? Fest ved bassenget? JBL PartyBox Encore Essential er IPX4 sprutsikker, slik at du aldri trenger å bekymre deg for at festen blir for våt eller vill.

Kablet mikrofoninngang

Tre inn i søkelyset. Gjør en hvilken som helst fest om til en karaokefest med en kablet mikrofoninngang.

Par høyttalerne dine for enda større lyd

Er ikke en JBL PartyBox nok? Koble sammen to høyttalere med True Wireless Stereo (TWS)-teknologi for enda større, mer dristig lyd.

PartyBox-app

JBL PartyBox-appen gjør det enklere enn noensinne å kontrollere musikken din, oppdatere innstillinger og tilpasse fargene i lysshowet for den perfekte feststemningen.

Flerkildeavspilling

Strøm musikken din trådløst via Bluetooth, koble til en USB-pinne eller koble til med en aux-kabel. JBL PartyBox Encore Essential gir ultimat tilpasningsevne for musikken din.

Hva inneholder boksen?

- 1 x JBL PartyBox Encore Essential
- Vekselstrømkabel (AC-plugg varierer avhengig av område)
- 1 x hurtigstartveiledning
- 1 x sikkerhetsblad

Tekniske spesifikasjoner

Generelle spesifikasjoner

- ▶ Modellnr.: JBL Partybox Encore Essential
- ▶ Høyttalerelementer: 1 x 5,25 tommers basshøytaler, 2 x 1,75 tommers diskant-høytaler
- ▶ Utgangseffekt: 100 W RMS
- ▶ Strømtilkobling: 100–240 Vac / 50/60 Hz
- ▶ Frekvensrespons: 50 Hz – 20 kHz @-6dB
- ▶ Signal/støyforhold: > 80 dB
- ▶ Batteritype: Li-ion-polymer 17,76 Wh (tilsvarer 3,7 V/4800 mAh)
- ▶ Ladetid for batteri: 3,5 timer
- ▶ Musikkavspillingstid: opptil 6 timer (avhengig av volumnivå og lydinnhold)

USB-spesifikasjon

- ▶ USB-format: FAT16, FAT32
- ▶ USB-filformat: .mp3, .wma, .wav
- ▶ USB-utgang: 5 V / 0,5 A (maks.)
- ▶ Kabeltype: AC strømkabel
- ▶ Kabellengde: 2000 mm

Trådløs spesifisering

- ▶ Bluetooth®-versjon: 5.1
- ▶ Bluetooth®-profil: A2DP 1.3, AVRCP 1.6
- ▶ Bluetooth®-senders frekvensområde: 2,4 GHz – 2,4835 GHz
- ▶ Bluetooth®-senderstyrke: ≤15 dBm (EIRP)
- ▶ Bluetooth®-senders modulasjon: GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK

Produktdimensjoner

- ▶ Dimensjoner (B x H x D): 276 x 327 x 293 mm
- ▶ Nettovekt: 5,9 kg

Emballasjedimensjoner

- ▶ Dimensjoner (B x H x D): 472 x 354 x 326 mm
- ▶ Totalvekt: 7,27 kg