




JBL QUANTUM 810^{WIRELESS}



BETJENINGSVEJLEDNING

INDHOLDSFORTEGNELSE

INTRODUKTION	1
HVAD ER DER I ÆSKEN.....	2
PRODUKTOVERSIGT	3
Kontrollementer på hovedtelefonerne.....	3
Kontrollementer på 2.4G USB trådløs dongle.....	5
Kontrollementer på 3,5 mm lyd kabel.....	5
INTRODUKTION	6
Opladning af hovedtelefonerne	6
Tag hovedtelefonerne på	7
Tænd.....	8
Førstegangssopsætning (kun for pc)	8
BRUG AF HOVEDTELEFONERNE	10
Med 3,5mm lydforbindelse.....	10
Med 2.4G trådløs forbindelse	11
Med Bluetooth (sekundær forbindelse)	13
PRODUKTSPECIFIKATIONER	15
FEJLFINDING.....	16
LICENS	18

INTRODUKTION

Tillykke med dit køb! Denne vejledning indeholder informationer om JBL QUANTUM810 WIRELESS gaming headset. Vi opfordrer dig til at bruge et par minutter på at læse denne vejledning, som beskriver produktet og indeholder trinvisse instruktioner, der hjælper dig med at konfigurere og komme i gang. Læs og forstå sikkerhedsinstruktionerne, inden du tager produktet i brug.

Hvis du har spørgsmål vedrørende dette produkt og dets funktion, bedes du kontakte din forhandler eller kundeservice eller besøge os på www.JBLQuantum.com


HVAD ER DER I ÆSKEN



- 01 JBL QUANTUM810 WIRELESS-hovedtelefoner
- 02 USB Opladningskabel (USB-A til USB-C)
- 03 3,5 mm lyd kabel
- 04 2.4G USB trådløs dongle
- 05 Lynguide, garantibevis og sikkerhedsark
- 06 Skumhætte til boom-mikrofon

PRODUKTOVERSIGT

KONTROLELEMENTER PÅ HOVEDTELEFONERNE



01 ANC* / TalkThru** LED

- Lyser op når ANC-funktionen (aktiv støjreduktion) er aktiveret
- Blinker hurtigt, når TalkThru-funktionen er aktiveret.

02 knap

- Tryk kortvarigt for at slå ANC til eller fra.
- Hold nede i mere end 2 sekunder for at slå TalkThru til eller fra.

03 / Drejeknap

- Afbalancerer lydstyrken for chat i forhold til spillets lydstyrke.

04 Indstillingsknap for lydstyrke +/-

- Justerer lydstyrken for hovedtelefonerne

05 Aftagelig skumvindhætte

06 LED-indikator for mikrofon til/fra

- Lyser hvis mikrofonen er slået fra.

07 knap

- Tryk for at slå mikrofonen til eller fra.
- Hold inde i mere end 5 sekunder for at tænde eller slukke for RGB-lyset.

08 LED-indikator for opladning

- Angiver status for opladning og batteri.

09 3,5mm lydстик

10 USB-C-port

11 Stemmemokuseret boom-mikrofon

- Slå op for at frakoble mikrofonen eller ned for at tilkoble den.

12 knap

- Hold inde i mere end 2 sekunder for at aktivere Bluetooth parringstilstand.

13 indstillingsknap

- Træk opad/nedad for at tænde/slukke for hovedtelefonerne.
- Træk opad og hold i mere end 5 sekunder for at aktivere 2.4G parringstilstand.

14 LED-indikator for status (Tændt / 2.4G / Bluetooth)


15 RGB-belysningszoner

16 Foldbar ørekep

* **ANC (Aktiv støjreduktion):** Oplev en total indlevelse i spillet ved at udelukke udefrakommende støj.

** **TalkThru:** I TalkThru-tilstanden kan du føre naturlige samtaler uden at tage hovedtelefonerne af.

KONTROLELEMENTER PÅ 2.4G USB TRÅDLØS DONGLE




01 CONNECT-knap

- Hold inde i mere end 5 sekunder for at aktivere 2.4G trådløs parringstilstand.

02 Lysdiode

- Angiver status for den trådløse 2.4G-forbindelse.

KONTROLELEMENTER PÅ 3,5 MM LYDKABEL



01 indstillingsknap


- Træk for at fra- og tilkoble mikrofonen ved 3,5 mm lydforbindelse.

02 Indstillingsknap for lydstyrke

- Justerer hovedtelefonernes lydstyrke ved 3,5 mm lydforbindelse.

INTRODUKTION

OPLADNING AF HOVEDTELEFONERNE




Inden brug skal du oplade dine hovedtelefoner helt med det medfølgende USB-A til USB-C opladningskabel.

TIPS:


- Det tager cirka 3.5 timer at lade hovedtelefonerne helt op.
- Du kan også oplade dine hovedtelefoner med et USB-C til USB-C opladningskabel (medfølger ikke).

TAG HOVEDTELEFONERNE PÅ



1. Placer den side, der er markeret med **L** på dit venstre øre og den side, der er markeret med **R** på dit højre øre.
2. Justér ørekopperne og bøjlen, så de sidder behageligt.
3. Justér mikrofonen, hvis det er nødvendigt.

TÆND



- Træk tænd/sluk-knappen opad for at tænde hovedtelefonerne.
- Træk nedad for at slukke.
 - ↳ LED-indikatoren for status lyser konstant hvidt, når hovedtelefonerne tændes.

FØRSTEGANGSOPSÆTNING (KUN FOR PC)

Hent **JBL QuantumENGINE** fra jblquantum.com/engine for at få adgang til alle funktionerne i dine JBL Quantum-hovedtelefoner - fra headsetkalibrering til justering af 3D-lyden, så den matcher din hørelse, oprettelse af tilpassede RGB-lyseffekter, samt indstilling af boom-mikrofonens sidetone.

SOFTWAREKRAV

Platform: Windows 10 (kun 64 bit) / Windows 11

Installationen kræver 500MB fri lagerplads

TIP:


- QuantumSURROUND og DTS Headphone:X V2.0 er kun tilgængelige i Windows. Installation af software påkrævet.

1. Forbind headsettet til din PC via den trådløse 2.4G USB-forbindelse (Se "[Med 2.4G trådløs forbindelse](#)").
2. Gå til "**Sound Settings (Lydindstillinger)**" -> "**Sound Control Panel (Betjeningspanel til lydkontrol)**".
3. Under "**Playback (Afspilning)**" fremhæves "**JBL QUANTUM810 WIRELESS GAME**" og vælges "**Set Default (Indstil standard)**" -> "**Default Device (Standardenhed)**".
4. Fremhæv "**JBL QUANTUM810 WIRELESS CHAT**" og vælg "**Set Default (Indstil standard)**" -> "**Default Communication Device (Standardenhed for kommunikation)**".
5. Under "**Recording (Optagelse)**" fremhæves "**JBL QUANTUM810 WIRELESS CHAT**" og vælges "**Set Default (Indstil standard)**" -> "**Default Device (Standardenhed)**".
6. Vælg "**JBL QUANTUM810 WIRELESS CHAT**" som standardenhed for lyd i din chat-applikation.
7. Følg anvisningerne på skærmen for at gøre dine lydindstillinger personlige.



BRUG AF HOVEDTELEFONERNE

MED 3,5MM LYDFORBINDELSE



1. Tilslut det sorte stik til dine hovedtelefoner.
2. Tilslut det orange stik til 3,5 mm-hovedtelefonstikket på din pc, Mac, mobil eller spilkonsol-enhed.


Grundlæggende drift

Knapper	Betjening
Indstillingsknap for lydstyrke på 3,5 mm lyd kabel	Juster den overordnede lydstyrke
🔇 Skydeknap på 3,5 mm lyd kabel	Træk for at slå mikrofonen til eller fra.

BEMÆRK:

- LED-indikatoren for mikrofon til/fra, knappen 🔇, 🗲 / 🗳 ring op og RGB-belysningszonerne på headsettet virker ikke ved 3,5 mm lydforbindelse.

MED 2.4G TRÅDLØS FORBINDELSE




1. Forbind den 2.4G trådløse USB-dongle til en USB-A-port på din pc, Mac, PS4/PS5 eller Nintendo Switch™.
2. Tænd for hovedtelefonerne. De parres automatisk med donglen.

Grundlæggende betjening

Knapper	Betjening
Indstillingsknap for lydstyrke	Juster den overordnede lydstyrke
	Drej mod for at øge lydstyrken for spillet.
	Drej mod for at øge lydstyrken for chat.
knap	Tryk for at slå mikrofonen til eller fra. Hold inde i mere end 5 sekunder for at tænde eller slukke for RGB-lyset.
knap	Tryk kortvarigt for at slå ANC til eller fra. Hold nede i mere end 2 sekunder for at slå TalkThru til eller fra.

MANUEL PARRING




1. Træk tænd/sluk-knappen på hovedtelefonerne opad, og hold den i mere end 5 sekunder, indtil LED-indikatoren blinker hvidt.
2. På den trådløse 2.4G USB-dongle skal du holde **FORBIND** (CONNECT) inde i mere end 5 sekunder, indtil LED-indikatoren blinker hurtigt hvidt.
 - ↳ Både LED-indikatorerne på hovedtelefonerne og donglen lyser konstant hvidt, når der er oprettet forbindelse.


TIPS:

- Hovedtelefonerne slukker automatisk efter 10 minutters inaktivitet
- LED-indikatoren går i forbindelsestilstand (blinker langsomt) efter afbrydelse fra hovedtelefonerne.
- Kompatibilitet med alle USB-A-porte er ikke garanteret.


MED BLUETOOTH (SEKUNDÆR FORBINDELSE)





Med denne funktion kan du tilslutte din mobiltelefon til hovedtelefonerne, mens du spiller spil, så du ikke skal bekymre dig om at gå glip af vigtige opkald.

1. Hold  på hovedtelefonerne inde i mere end 2 sekunder.
↳ LED-indikatoren for status blinker hurtigt (parrer).
2. Aktivér Bluetooth på din mobil, og vælg **"JBL QUANTUM810 WIRELESS"** fra **"Enheder"**.
↳ LED-indikatoren for status blinker langsomt (forbinder) og lyser til sidst konstant blåt (forbundet).

BETJENING AF OPKALD



Ved indkommende opkald

- Tryk på  én gang for at svare.
- Tryk på  to gange for at afvise.

Under et opkald:

- Tryk på  én gang for at lægge på.

TIP:

- Brug lydstyrkeknappen på din Bluetooth-tilsluttet enhed til at justere lydstyrken.

PRODUKTSPECIFIKATIONER

- Enheds-størrelse: 50 mm dynamiske enheder
- Frekvensområde (passiv): 20 Hz - 40 kHz
- Frekvensområde (aktiv): 20 Hz - 20 kHz
- Mikrofonens frekvensområde: 100 Hz -10 kHz
- Maks. indgangseffekt: 30 mW
- Følsomhed: 95 dB SPL @1 kHz / 1 mW
- Maks. SPL: 93 dB
- Mikrofonfølsomhed: -38 dBV / Pa@1 kHz
- Impedans: 32 ohm
- 2.4G trådløs sendeeffekt: <13 dBm
- 2.4G Trådløs modulation: GFSK, $\pi/4$ -DQPSK
- 2.4G Trådløs transportfrekvens: 2400 MHz - 2483,5 MHz
- Bluetooth-sendeeffekt: <12 dBm
- Bluetooth-sendemodulation: GFSK, $\pi/4$ DQPSK
- Frekvensområde for Bluetooth: 2400 MHz - 2483,5 MHz
- Bluetooth-profil version: A2DP 1.3, HFP 1.8
- Bluetooth-version: V5.2
- Batteritype: Li-ion batteri (3,7 V / 1300 mAh)
- Strømforsyning: 5 V \Rightarrow 2 A
- Opladningstid: 3,5 timer
- Spilletid for musik med RGB-lyset slukket: 43 timer
- Mikrofonens karakteristik: Retningsbestemt
- Vægt: 418 g

BEMÆRK:

- De tekniske specifikationer kan ændres uden varsel.

FEJLFINDING

Hvis du har problemer med dette produkt, skal du kontrollere følgende punkter, inden du anmoder om hjælp fra vores kundetjeneste.

INGEN STRØMFORSYNING

- Hovedtelefonerne slukker automatisk efter 10 minutters inaktivitet. Tænd hovedtelefonerne igen.
- Genoplad hovedtelefonerne (se "[Opladning af hovedtelefonerne](#)").

2.4G PARRING MELLEM HOVEDTELEFONER OG 2.4G USB TRÅDLØS DONGLE MISLYKKEDES

- Flyt hovedtelefonerne tættere på donglen. Hvis problemet fortsætter, par hovedtelefonerne med donglen igen manuelt (se "[Manuel parring](#)").

BLUETOOTH-PARRING MISLYKKEDES

- Sørg for, at du har aktiveret Bluetooth-funktionen på enheden, der skal forbindes med hovedtelefonerne.
- Flyt enheden tættere på hovedtelefonerne.
- Hovedtelefonerne er forbundet med en anden enhed via Bluetooth. Afbryd forbindelsen til den anden enhed, og gentag proceduren for parring. (Se "[Med Bluetooth \(sekundær forbindelse\)](#)").

INGEN ELLER DÅRLIG LYD

- Sørg for, at du har valgt **JBL QUANTUM810 WIRELESS GAME** som standardenhed i lydindstillingerne for spil på din pc, Mac eller spillekonsol.
- Justér lydstyrken på din pc, Mac eller spillekonsol.
- Tjek spil/chat-balancen på pc'en, hvis der kun afspilles spil- eller chatlyd.
- Tjek at ANC er aktiveret, og at TalkThru er deaktiveret.

- Du kan opleve betydelige forringelser af lyd kvaliteten, når du bruger hovedtelefonerne i nærheden af en USB 3.0-aktiveret enhed. Dette er ikke en funktionsfejl. Brug i stedet en USB-forlænger for at holde donglen så langt fra USB 3.0-porten som muligt.

Ved 2.4G trådløs forbindelse

- Sørg for, at hovedtelefonerne og den trådløse 2.4G dongle er korrekt parrede og forbundne.
- USB-A-porte på nogle spilkonsoller kan være inkompatible med JBL QUANTUM810 WIRELESS. Dette er ikke en funktionsfejl.

Ved 3,5mm lydforbindelse

- Sørg for, at 3,5 mm-lydkablet er tilsluttet korrekt.

Ved Bluetooth-forbindelse

- Hovedtelefonernes lydstyrkekontrol virker ikke på den Bluetooth-forbundne enhed. Dette er ikke en funktionsfejl.
- Bør holdes væk fra kilder til radiointerferens såsom mikrobølger eller trådløse routere.

MINE HOLDKAMMERATER KAN IKKE HØRE MIN STEMME

- Sørg for, at du har valgt **JBL QUANTUM810 WIRELESS CHAT** som standardenhed i lydindstillingerne for chat på din pc, Mac eller spillekonsol.
- Sørg for, at mikrofonen ikke er slået fra.

JEG KAN IKKE HØRE MIG SELV, NÅR JEG TALER

- Aktivér sidetone via **JBL QuantumENGINE** for at høre dig selv tydeligt over spillet. ANC/TalkThru deaktiveres, når sidetonen er aktiveret.

LICENS



Varemærket Bluetooth® og de tilhørende logoer er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af sådanne mærker af HARMAN International Industries, Incorporated foregår under licens. Andre varemærker og varebetegnelser tilhører deres respektive ejere.

